

Запускаем скрипт Лада Веста ОВД.

1. Читаем конфигурацию кнопкой- **Чтн.Конфиг**
2. Ставим галочку АБС
3. Записываем конфигурацию кнопкой — **Зап. Конфиг.**
4. Нажимаем кнопку — **Сброс**

Подразумевается, что каждая команда правильно и без ошибок завершена.